



Mindestabstand
von Kfz.-Teilen

F 309c

Anbauanweisung Kupplungskugel mit Halterung (KMH)

Typ: 304 012 Prüf-Nr. F3076

Verwendungsbereich: Amtliche Typenbezeichnung: Citroën ID 19 B, ID 20, DS 19, DS 20, DS 21 und DSFE

Verkaufsbezeichnung in gleicher Reihenfolge: ID 19 B = D Spezial, ID 20 = D-Super, DS 19, DS 20, DS 21, DS 23 und Injection



Für Transport
Freizeit · Sport

Bestell-Nr.:
304 012

Achtung

Vor Montage ist das zulässige Gesamtgewicht der Kupplungskugel (siehe Typenschild) mit dem zulässigen Gesamtgewicht des Pkw (siehe Fahrzeugbrief) zu vergleichen. Das auf dem Typenschild angegebene zulässige Gesamtgewicht der Kupplungskugel darf das zulässige Gesamtgewicht des Pkw nicht unterschreiten.

1. Nach dem Entfernen der Matten, Traversen in den Kofferraum legen. Lötlager der Bohrung **a** bohren und lose verschrauben.
 2. Loch **b** bohren. Kupplungskugel unter den Ktz-Boden halten und bei **b** befestigen.
 3. Durch die Löcher **c** der vorderen Lasche in Kofferraumboden und Gegenlasche bohren und die Kupplungskugel mit Halterung lose befestigen.
 4. Löcher **d** und **e** bohren, Schrauben einsetzen und verschrauben.
 5. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.
- Anzugsdrehmomente: M 10 = 43,2 Nm (4,4 mkg)
- Es werden Schrauben der Güteklasse 8,8 verwendet.

Hinweis: An allen Anlageflächen Unterbodenschutz entfernen.
Elektrische Anlage gemäß StVZO

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.
Das Schild mit Stützlastangabe an das Ktz in Nähe der Anhängervorrichtung oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges einer erneuten Betriebsprüfung für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Die Anbaumäße nach DIN 74096 sind gewährleistet.

36/78

WESTFALLIA-WERKE, Franz Knöbel & Söhne KG, 4632 Wiedenbrück